

การเขียนโปรแกรมบน IPST- MicroBOX

นายยอดชาย ชุนสังวาลย์
โรงเรียนสงวนหญิง

- แผนวงจรควบคุมหลัก

เนื้อหา

- เครื่องมือพัฒนาโปรแกรมบน **MicroBOX**
- การเชื่อมต่อกับพีซี
- การดาวน์โหลดโปรแกรม
- แผนวงจรอินพุต/เอาพุตและการใช้งาน

การเตรียมตัว

- ติดตั้งโปรแกรม AVR Studio 4
- ติดตั้งโปรแกรม WinAVR
- ติดตั้งโปรแกรม PonyProg2000


โปรแกรม AVR Studio

- เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาโปรแกรมบนไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR
- คุณสมบัติหลัก ๆ
 - เครื่องมือสำหรับจัดการโครงการ
 - เอดิเตอร์เพื่อแก้ไขซอร์สไฟล์
 - เครื่องมือจำลองการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์



ไปคอมไพล์ภาษา C เพื่อแปล โปรแกรมที่เขียนสำหรับ สถาปัตยกรรม AVR

- ถูกเรียกใช้งานผ่านโปรแกรม
AVR Studio



The screenshot shows the AVR Studio interface with the 'Build' window open. The window title is 'Build'. The output text is as follows:

```
Build started 17.7.2006 at 22:06:34
● avr-gcc.exe -I"D:\jaikaeo\IPST\MicroBOX\Examples\ipst_include" -mmcu=atm
● ../Test.c:6: warning: return type of 'main' is not 'int'
● avr-gcc.exe -mmcu=atmega16 Test.o -lc -o Test.elf
● avr-objcopy -O ihex -R .eeprom Test.elf Test.hex
● avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" --change-
```

Below the build output, the 'AVR Memory Usage' section is displayed:

```
AVR Memory Usage:
-----
Device: atmega16

Program:      160 bytes (1.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)


Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
```

The bottom status bar of the window shows icons for 'Build', 'Message', 'Find in Files', and 'Breakpoints and Tracepoints'.


ทดลองสร้างโปรเจ็คใหม่

- เลือก


AVR



- Project type: → AVR GCC
- Project name: → Counting
- เลือก Location ตามความเหมาะสม




หน้าจอหลักของ AVR Studio




การปรับแต่งค่าในโปรเจ็ค

- โปรเจ็คที่สร้างขึ้นมาใหม่ต้องผ่านการปรับค่าต่าง ๆ ก่อนเริ่มพัฒนาโปรแกรม
- เลือกเมนู **Project → Configuration Options**

การปรับแต่ง



การปรับแต่งในส่วน Include




กด Add เพื่อเพิ่มไดเรกตอรี
ipst_include ลงไป

การปรับแต่งในส่วน Libraries

- ปรับแต่งเฉพาะเมื่อต้องการใช้งานไฟล์เฮดเดอร์ lcd.h

และ/หรือ



เพิ่มไลบรารี libm.a


ชุดคำสั่งในไลบรารี IPST

- **in_out.h** — รวมคำสั่งพื้นฐานเพื่อจัดการอินพุทเอาต์พุท
- **sleep.h** — รวมคำสั่งหน่วงเวลาเป็นมิลลิวินาที
- **led.h** — รวมคำสั่งแสดงผลข้อมูลบนแถว **LED 8** ดวง
- **segment.h** — รวมคำสั่งแสดงผลข้อมูลบน **LED** แบบ 7 ส่วน
- **timer.h** — รวมคำสั่งจับเวลา
- **analog.h** - รวมคำสั่งอ่านค่าอินพุทแบบแอนะล็อก
- **sound.h** — รวมคำสั่งส่งสัญญาณเสียงออกทางลำโพงเปียโซ
- **motor.h** — รวมคำสั่งควบคุมมอเตอร์ไฟตรง

แผงวงจรแสดงผลตัวเลข 4 หลัก


- เป็นอุปกรณ์หลักในการแสดงผล
- การเชื่อมต่อทางฮาร์ดแวร์

□ เลียนแบบด้านข้างในตำแหน่ง



แผงวงจรหลัก

แผงวงจรแสดงผล




ตัวอย่าง โค้ด/โปรแกรม

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>
#include <sleep.h>

void main()
{
    uint16_t i = 0;
    while (1)
    {
        sleep(1000);
        segment(i++);
        if (i > 10) i = 0;
    }
}
```

โปรแกรม PonyProg2000



- ใช้สำหรับส่งโปรแกรมที่อยู่ในรหัสภาษาเครื่องไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์
- ติดต่อผ่านพอร์ตแบบขนาน
- โปรแกรมจะถูกเขียนลงบนหน่วยความจำแบบแฟลชที่อยู่ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์



ปรับแต่งค่าใน PonyProg2

- Setup > Interface S


- Parallel I/O



- Device → AVR micro


- ATmega16

การเชื่อมต่อกับพีซี




ด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์

เชื่อมต่อกับพอร์ตขนาน
ของคอมพิวเตอร์




เคลียร์บิต JTAGEN




ส. ๒
พัฒนาโปรแกรม


AVR Studio



WinAVR



PonyProg2000



เฉลย โจทย์แบบให้แบบคณณณณณ


```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>
#include <sleep.h>

void main()
{
    int16_t i = 20;
    while (1)
    {
        sleep(1000);
        segment(i--);
        if (i < 0) i = 20;
    }
}
```

ให้แน่ใจว่าไม่ใช่ตัวแปร
แบบ unsigned

อุปกรณ์แสดงผลพื้นฐาน

- แผงวงจรแสดงผล 4 หลัก
- ไลบรารี `segment.h`



ชุดคำสั่งสำหรับวงจรแสดงผล

- ไฟล์เฮดเดอร์ที่ใช้
 - **avr/io.h, in_out.h, segment.h**
- คำสั่งในไลบรารี
 - **segment(*x*)** – นำค่า *x* มาแสดงผลเป็นตัวเลข 4 หลัก
 - **segment_dot(*d*)** – กำหนดจุดในตำแหน่ง *d* ได้แก่ 1 (ขวา), 2,3,4 (ซ้าย)
 - **segment_off()** – ปิดการแสดงผลข้อมูลของ LED 7 ส่วน
 - **led8(*d*)** – แสดงค่า *d* บนแถว LED ในรูปแบบฐานสอง
 - **led8_off()** – กำหนดให้แถว LED อยู่ในสถานะดับ

sleep - คำสั่งหน่วงเวลา

- อยู่ในไฟล์เฮดเดอร์ **sleep.h**
- การใช้งาน
 - **sleep(*m*)** – หน่วงเวลา *m* มิลลิวินาที (โดยประมาณ)

เครื่องตั้งเวลาหนึ่งนาที

- สร้างโปรเจกต์ใหม่: **Timer**
- ให้ **MicroBOX** ทำงานเป็นนาฬิกาจับเวลา 1 นาที
 - แสดงเลข **60** เมื่อเปิดเครื่อง นับถอยหลังทุกวินาที
 - นับถึงศูนย์ให้หน้าจอดับไป

เฉลย


Timer

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>
#include <sleep.h>

void main()
{
    int16_t i = 60;
    while (i >= 0)
    {
        segment(i--);
        sleep(1000);
    }
    segment_off();
    while (1) { }
}
```

เพิ่มสีส้มให้ไทมเมอร์

- ทำให้จุดซ้ายมือกระพริบทุก ๆ ครึ่งวินาทีเมื่อเวลายังเดินอยู่



Timer 4

๒๕๕

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>
#include <sleep.h>

void blink()
{
    while (1)
    {
        segment(0);
        sleep(500);
        segment_off();
        sleep(500);
    }
}
```

๖๖

```
void main()
{
    int16_t i = 60;
    while (i >= 0)
    {
        segment(i--);
        segment_dot(1);
        sleep(500);
        segment_dot(0);
        sleep(500);
    }


    blink();
}
```

ตัวอย่างโปรแกรม LED


```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>
#include <sleep.h>

void main()
{
    uint8_t i = 0;
    while (1)
    {
        led8(i);
        i++;
        sleep(100);
    }
}
```

แบบฝึกหัด ไฟฟ้าในหลอดแบบต่าง ๆ




แบบที่ 1



แบบที่ 2

ไฟวิ่งหลายรูปแบบ

- แบบที่สาม



led8.c

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>
#include <sleep.h>

void main()
{
    uint8_t i = 0b10000000;
    while (1)
    {
        led8(i);
        i = i >> 1;
        if (i == 0) i = 0b10000000;
        sleep(100);
    }
}
```

๒๕๕๙

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>
#include <sleep.h>

void main()
{
    uint8_t i = 0b11000000;
    while (1)
    {
        led8(i);
        i = i >> 1;
        if (i == 0b00000001) i = 0b10000001;
        if (i == 0b01000000) i = 0b11000000;
        sleep(100);
    }
}
```

๒๕๕๙

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>
#include <sleep.h>

void main()
{
    uint8_t i = 0b10000000, j = 0b01000000;
    while (1)
    {
        led8(i | j);
        i = i >> 1; j = j >> 1;
        if (i == 0) i = 0b10000000;
        if (j == 0) j = 0b10000000;
        sleep(100);
    }
}
```



led8.c

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>
#include <sleep.h>

void main()
{
    uint8_t i = 0b10000000, j = 0b00000001;
    while (1)
    {
        led8(i | j);
        i = i >> 1; j = j << 1;
        if (i == 0) i = 0b10000000;
        if (j == 0) j = 0b00000001;
        sleep(100);
    }
}
```

สวิตช์กดติดปล่อยดับ

- เป็นอุปกรณ์อินพุตแบบดิจิทัล
- เชื่อมต่อกับพอร์ต I/O ของบอร์ด C



เมื่อกดเป็นลอจิก 0
และแสดงไฟเป็นสีเขียว


เมื่อกดเป็นลอจิก 1
และแสดงไฟเป็นสีแดง

คำสั่งอินพุทเอาต์พุทแบบดิจิตอล



- ไฟล์เฮดเดอร์ที่ใช้
 - **avr/io.h, in_out.h**
- คำสั่งในไลบรารี
 - **in_a(p)** – อ่านค่าดิจิตอลอินพุทจากพอร์ต A ขา p
 - **in_b(p)** – อ่านค่าดิจิตอลอินพุทจากพอร์ต B ขา p
 - **in_c(p)** – อ่านค่าดิจิตอลอินพุทจากพอร์ต C ขา p
 - **in_d(p)** – อ่านค่าดิจิตอลอินพุทจากพอร์ต D ขา p
 - **out_a(p,d)** – ส่งค่า d (0 หรือ 1) ไปยังขา p ของพอร์ต A
 - **out_b(p,d)** – ส่งค่า d (0 หรือ 1) ไปยังขา p ของพอร์ต B

แบบฝึกหัด - เครื่องออกหน่วย

- กดสวิตช์ค้างเพื่อทำการวนสัปดาห์
- ปล่อยสวิตช์เพื่อ



กดสวิตช์ค้าง



ปล่อย

แบบที่ 1 - เครื่องคิดเลข

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>

void main()
{
    uint16_t i = 0;
    while (1)
    {
        if (in_d(7) == 1)
        {
            i = random() % 10000;
            segment(i);
        }
    }
}
```



หรือ

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>

void main()
{
    uint16_t i = 0;
    while (1)
    {
        if (in_d(7) == 1)
        {
            i++;
            if (i > 9999) i = 0;
        }
        segment(i);
    }
}
```

แผงวงจรแสดงผล LED สองสี

- เป็นอุปกรณ์เอาต์พุตแบบดิจิทัล
- เชื่อมได้กับทุกพอร์ต ยกเว้นพอร์ต C



← ถ้าเป็นสัญญาณลอจิก "0"
จะแสดงผลเป็นสีเขียว

← ถ้าเป็นสัญญาณลอจิก "1"
จะแสดงผลเป็นสีแดง

เปิดปิด LED ด้วยสวิตช์

- ทำใบงานที่ 4.2
- กดสวิตช์แล้วปล่อยหนึ่งครั้ง ให้ไฟ (LED) ติด
- กดแล้วปล่อยอีกครั้ง ให้ไฟดับ

เฉลย

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>

void main()
{
    out_d(6, 0);
    while (1)
    {
        while (in_d(7) == 0) {}
        toggle_d(6);
        while (in_d(7) == 1) {}
    }
}
```

LED ต่ออยู่กับ D6
สวิทช์ต่อกับ D7

• เชื่อมวงจร LED สองสีเข้ากับ PD6

- เชื่อมวงจรสวิตช์ช่อง HIGH เข้ากับ PD7

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>

void main()
{
    while (1)
    {
        if (in_d(7) == 1)
            out_d(6,1);
        else
            out_d(6,0);
    }
}
```

หรือ

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>

void main()
{
    while (1)
    {
        out_d(6,in_d(7));
    }
}
```

- ข้อควรระวัง


- อย่าใช้หัวต่อบนแผงวงจร LED สองสีพร้อมกันทั้งคู่!

ตัวอย่างโปรแกรมการนับเลขที่แสดงออกทาง LED 7 ส่วน

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>
#include <sleep.h>
void main()
{
    uint16_t i = 0;
    while (1)
    {
        while (in_d(7) == 0) {} sleep(10);
        while (in_d(7) == 1) {} sleep(10);
        i++; segment(i);
    }
}
```

- ทดลองใช้งานและสังเกตว่าตัวเลขปรากฏตามจำนวนครั้งที่กดจริงหรือไม่

Contact Bouncing



การสร้างคำสั่งตรวจสอบสวิตช์

- สร้างเป็นมาโคร

- เขียนไว้

```
#define wait_d(x) \
    while (in_d(x) == 0){} sleep(10); \
    while (in_d(x) == 1){} sleep(10);
```

- สร้างเป็นฟังก์ชัน

```
void wait_d(uint8_t x)
{
    while (in_d(x) == 0){} sleep(10);
    while (in_d(x) == 1){} sleep(10);
}
```

วงจรมีทั้งที่พิมพ์และที่สั่งในไลบรารี **sound.h**

- ไฟล์เฮดเดอร์ที่ใช้
 - **avr/io.h, in_out.h, sound.h**
- คำสั่งในไลบรารี
 - **beep_a(*p*)** – กำเนิดเสียงความถี่ 2000Hz นาน 10 ms ที่ขา *p* ของพอร์ต A (ใช้กับพอร์ต B, C และ D ได้เช่นกันโดยใช้ **beep_b**, ฯลฯ)
 - **sound_a(*p, f, t*)** – กำเนิดเสียงความถี่ *f* Hz นาน *t* มิลลิวินาทีที่ขา *p* ของพอร์ต A (ใช้กับพอร์ตอื่นได้เช่นกันโดยใช้ **sound_b**, ฯลฯ)



ตัวอย่าง - ๑/๑๖๓๘๑๐๑

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <sleep.h>
#include <sound.h>

void main()
{
    while (1)
    {
        if (in_d(7) == 1)
        {
            sound_d(5, 659, 500);
            sound_d(5, 523, 500);
        }
    }
}
```


ลำโพงต่อเข้ากับพอร์ต PD5

ตัวรับแสงอินฟราเรด 38kHz


- เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลดิจิทัล
- ให้โลจิก '0' ถ้าตรวจจับคลื่นอินฟราเรดย่านความถี่ 38kHz ได้




สัญญาณดิจิทัลและสัญญาณแอนะล็อก




สัญญาณดิจิทัล




อ่านอินพุตแบบ
ดิจิทัล



สัญญาณแอนะล็อก



1023





อ่านอินพุตแบบ
แอนะล็อก

การใช้งานอุปกรณ์แบบแอนะล็อก

- **Mega16** มีวงจรแปลงสัญญาณอะนาล็อกเป็นดิจิตอลภายในตัว
 - ใช้งานผ่านพอร์ต PA0 – PA7
 - ความละเอียด 10 บิต (0-1023)
- อุปกรณ์แอนะล็อกที่มีให้
 - วงจรตรวจจับแสงสว่าง, แสงอินฟราเรด
 - วงจรตรวจจับเสียง
 - วงจรตรวจจับแสงสะท้อน
 - วงจรตัวต้านทานปรับค่าได้


วงจรตรวจจับแสงสว่าง



เมื่อแสงมากขึ้น
แรงดันที่ได้จะลดลง

เมื่อแสงมากขึ้น
แรงดันที่ได้จะมากขึ้น

ชุดตั้งกำเนิดแสงอินฟราเรด (เอาท์พุท)



- ไฟโตะทรานซิสเตอร์อินฟราเรด (อินพุท)
 - แสงมากให้ค่าน้อย




วงจรจับแสงสะท้อน

- LDR ตัวต้านทานแปรค่าตามแสง




ไดโอดเปล่งแสงหรือ LED สีแดง
แบบความสว่างสูง





วงจรรับเสียง


- เสียงดังให้ค่ามาก



วงจรวัดอุณหภูมิ




อุณหภูมิสูงขึ้นให้ค่าน้อยลง



อุณหภูมิสูงขึ้นให้ค่ามากขึ้น

วงจรตัวต้านทานปรับค่าได้



➡ เลื่อนมาทางขวาได้ค่ามากขึ้น

➡ เลื่อนไปทางซ้ายได้ค่ามากขึ้น

คำสั่งอ่านค่าแอนะล็อก

- ไฟล์เฮดเดอร์ที่ใช้
 - **avr/io.h, analog.h**
- คำสั่งในไลบรารี มีเพียงคำสั่งเดียวคือ
 - **analog(*ch*)** – คืนค่าระหว่าง 0 ถึง 1023 เพื่อบ่งบอกระดับแรงดัน (สัญญาณแอนะล็อก) ที่วัดได้ที่ขา *ch* ของพอร์ต A

โปรแกรมทดสอบอุปกรณ์แอนะล็อก

- ต่อตัวต้านทานแกนเลื่อนเข้าที่พอร์ต PA0
- ทดสอบโปรแกรมต่อไปนี้

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>
#include <analog.h>

void main()
{
    while(1) segment(in_a(0));
}
```

จากนั้นเปลี่ยนเป็น
คำสั่ง analog(0)

ตัวอย่าง - แข่งปรบมือ

- ต่อไมโครโ
- ปรบมือจาก

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>
#include <analog.h>

void main()
{
    uint16_t aval, max = 0;
    while(1)
    {
        aval = analog(0);
        if (aval > max) max = aval;
        segment(max);
    }
}
```

ให้ได้

แบบฝึกหัด - เปิดปิดไฟด้วยแสง

- จำลองการควบคุมไฟภายในบ้านด้วยแสง
- ฮาร์ดแวร์ที่ใช้: แผงวงจร **LED** สองสี, แผงวงจรวัดแสง, ตัวต้านทานปรับค่าได้
- การทำงาน:
 - สว่าง → **LED** ดับ
 - มืด → **LED** ติด
 - กำหนดความไวด้วยวงจรความต้านทานปรับค่าได้

เฉลย - เปิดปิดไฟด้วยแสง

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <analog.h>

void main()
{
    while(1)
    {
        if (analog(0) > analog(1))
            out_a(5,1);
        else
            out_a(5,0);
    }
}
```

ต่อตัววัดแสงที่ PA0 (แสงน้อยค่ามาก)
ต่อตัวต้านทานที่ PA1
ต่อ LED ที่ PA5 ช่อง HIGH

แบบฝึกหัด - เปิดปิดไฟด้วยเสียง

- เปิดปิดไฟโดยใช้วิธีปรบมือ
- ฮาร์ดแวร์ที่ใช้: LED สองสี, วงจรรับเสียง, ตัวต้านทานปรับค่าได้
- *การทำงาน:*
 - ปรบครั้งแรกให้ไฟ (LED) ติด
 - ปรบอีกครั้งให้ไฟ (LED) ดับ
 - ใช้ตัวต้านทานปรับค่าได้กำหนดความไว

เฉลย - เปิดปิดไฟด้วยเสียง

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <analog.h>
#include <sleep.h>

void main()
{
    out_a(5,0); // initially on
    while(1)
    {
        if (analog(0) > analog(1))
        {
            toggle_a(5);
            sleep(1000);
        }
    }
}
```

ต่อไมโครโฟนที่ PA0

ต่อตัวต้านทานที่ PA1

ต่อ LED ที่ PA5 ช่อง HIGH

แบบฝึกหัด — นับคนเข้าร้าน

- จำลองอุปกรณ์ตรวจจับคนเดินเข้าหน้าร้าน
- เมื่อคนเดินผ่านให้เพิ่มค่าบน **7-Segment** (พร้อมนับ
หน่อง)
- เลือกใช้ตัววัดตามสมควร
 - ตัววัดแสง + ไฟฉาย
 - ตัววัดอินฟราเรด + **LED** แบบอินฟราเรด
 - ตัววัดแสงสะท้อน
 - ตัววัดเสียง

เนลย

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <segment.h>
#include <analog.h>
#include <sleep.h>
#include <sound.h>

void main()
{
    uint16_t count = 0;
    segment(count); out_d(7, 1);
    while (1)
    {
        while (analog(0) < 100) {} sleep(10);
        while (analog(0) > 100) {} sleep(10);
        count++; segment(count);
        sound_d(5, 659, 500);
        sound_d(5, 523, 1000);
    }
}
```


ต่อ IR LED ที่ PD7

ต่อตัวรับ IR ที่ PA0 (แสงมากค่าน้อย)

ต่อลำโพงที่ PD5

แผงวงจรควบคุมมอเตอร์ไฟตรง

- การเชื่อมต่อกับแผงวงจรหลัก



คำสั่งควบคุมมอเตอร์ไฟตรง

- ไฟล์เฮดเดอร์ที่ใช้
 - **avr/io.h, in_out.h, motor.h**
- คำสั่งในไลบรารี
 - **motor(*ch*, *pwr*)** – ขับมอเตอร์ช่อง *ch* ด้วยกำลัง *pwr%*
 - **motor_stop(*ch*)** – หยุดมอเตอร์ช่อง *ch* หรือใช้ **motor_stop(ALL)** เพื่อหยุดมอเตอร์ทั้งคู่

ทดสอบก

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <motor.h>
#include <sleep.h>

void main()
{
    motor(1, 50); // เดินหน้า 50%
    sleep(10000);
    motor(1, 100); // เดินหน้า 100%
    sleep(10000);
    motor(1, -50); // ถอยหลัง 50%
    sleep(10000);
    motor_stop(1); // หยุด
    while (1) {}
}
```


ตัวอย่าง - พัดลมติดเพดาน

- กดสวิตช์ครั้งแรกเปิด กด

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <motor.h>
#include <sleep.h>

uint8_t switch_d(uint8_t x)
{
    if (in_d(x) == 1)
    {
        sleep(5); while (in_d(x) == 1) {}
        sleep(5); return 1;
    }
    else return 0;
}
```

```
void main()
{
    uint16_t power = 0;
    while (1)
    {
        if (switch_d(7) == 1)
        {
            power = power + 33;
            if (power > 100)
            {
                power = 0;
                motor_stop(1);
            }
            motor(1, power);
        }
    }
}
```




แบบฝึกหัด - พัฒนสมองกล


- จำลองการทำงานของพัฒน์ด้วยมอเตอร์ โดยปรับความแรงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
- **การทำงาน:**
 - ใช้สวิตช์เพื่อเปิดและปิดเท่านั้น
 - อากาศเย็น (ต่ำกว่า 25°C) พัฒน์หมุนช้า
 - อากาศร้อนแต่มีด พัฒน์หมุนปานกลาง
 - อากาศร้อนและสว่าง พัฒน์หมุนเร็ว

ประตูเลื่อนอัตโนมัติ

มอเตอร์เลื่อนบานประตู



รีเลย์ (Relay)




แผงวงจรควบคุมรีเลย์


- ใช้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอก โดยเฉพาะพวกที่ต้องใช้กับแรงดันหรือกระแสสูง ๆ



• การทำงาน ภายในรีเลย์และการใช้งาน




• การต่อใช้งานกับอุปกรณ์ภายนอก



• ช่อง **RELAY-n** แต่ละช่องสามารถต่อกับพอร์ตใดก็ได้ ยกเว้น
ตัวอย่างการเชื่อมต่อแผงควบคุมรีเลย์
พอร์ต **C**

- ทดลองส่งลอจิก **1** และ **0** ไปที่ **PDO**



แบบฝึกหัด - เปิดปิดไฟด้วยแสง

- จำลองการควบคุมไฟภายในบ้านด้วยแสง (เหมือนแบบฝึกหัดก่อนหน้านี้)
- **ฮาร์ดแวร์ที่ใช้:** หลอดไฟ, แผงวงจรวัดแสง, ตัวต้านทานปรับค่าได้, แผงวงจรควบคุมรีเลย์
- **การทำงาน:**
 - สว่าง → หลอดไฟดับ
 - มืด → หลอดไฟติด
 - กำหนดความไวด้วยวงจรความต้านทานปรับค่าได้

แบบฝึกหัด - โรงเรือนอัจฉริยะ

- สร้างระบบปรับอากาศให้โรงเลี้ยงสัตว์
- แบบจำลอง
 - หลอดไฟ (จริง ๆ) แทนฮีตเตอร์ให้ความอบอุ่น
 - มอเตอร์ แทนปั้มน้ำให้ความเย็น
- การทำงาน
 - ควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ในช่วง **20-30°C**
 - หากร้อนเกินไปให้เปิดปั้มน้ำ
 - หากเย็นเกินไปให้เปิดฮีตเตอร์

คำนวณค่าแรงดัน

- จากกราฟคุณสมบัติของเทอร์มิสเตอร์

- อุณหภูมิ 20°C ได้ความต้านทานประมาณ $12\text{k}\Omega$

- อุณหภูมิ 30°C ได้ความต้านทานประมาณ $8\text{k}\Omega$

- ใช้สูตร $R_t = \frac{10D}{1023 - D} \iff D = \frac{1023R_t}{10 + R_t}$

- ได้ $D_{\text{low}} = 558, D_{\text{high}} = 455$

๒๑

```
#include <avr/io.h>
#include <in_out.h>
#include <sleep.h>
#include <motor.h>
#include <analog.h>

#define LOW 558
#define HIGH 455

void main()
{
    uint16_t temp;
```

ต่อตัววัดอุณหภูมิที่ PA0
ต่อรีเลย์ที่ PDO

```
while (1)
{
    temp = analog(0);
    if (temp > LOW) // too cold
    {
        out_d(0, 1);
        motor_stop(1);
    }
    else if (temp < HIGH) // too hot
    {
        out_d(0, 0);
        motor(1, 100);
    }
    else
    {
        out_d(0, 0);
        motor_stop(1);
    }
}
```